



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 26386 Kompresný masážny systém inSPORTline
Compisimo



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	3
LED OVLÁDACÍ PANEL.....	4
TYP MASÁŽE	5
POUŽÍVANIE	5
RIEŠENIE PROBLÉMOV	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	6
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	7

inSPORTline s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Nie je vhodné na použitie v miestnosti kde sa vyskytujú horľavé, zápalné alebo výbušné plyny.
- Nepoužívajte, ak trpíte: akútnym zápalom pokožky, arytmiou, erytémovým ochorením, žilovou trombózou, pľúcnym edémom, akútnou žilovou trombózou, nestabilnou hypertenziou, osoby s kardiostimulátorom, kľčovými žilami, máte kovové implantáty alebo iné elektronické zariadenie.
- Možné vedľajšie účinky: nepohodlie pokiaľ je tlak vysoký, začervenanie, svrbenie, bolesť pokiaľ je tlak príliš vysoký.
- Nie je vhodné pre osoby s obmedzenou motorickou alebo mentálnou schopnosťou.
- Prístroj sami neopravujte ani nemodifikujte.
- Ak cítite nepohodlie alebo bolesť, okamžite prestaňte produkt používať.
- Nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 20 minút. Použitie konzultujte s lekárom.
- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Držte mimo dosahu vody a vlhkosti.
- Napájací kábel by mal byť zapojený do ľahko prístupnej zásuvky.
- Napájanie 220 – 240 V.
- Počas manipulácie s napájacím káblom musíte mať suché ruky.
- Chráňte napájací kábel proti poškodeniu.
- Držte mimo dosahu zdrojov tepla alebo ďalších kovov.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, alebo iné agresívne čistiace prostriedky.
- Nikdy nepoužívajte produkt na holú kožu.
- Nejedná sa o zdravotnú pomôcku.
- Pred použitím je potrebné vyskrutkovať bezpečnostné skrutky, ktoré sú určené na bezpečnú prepravu.

POPIS PRODUKTU



Hlavná jednotka



Kompresia pre nohy



Kompresia pre ruky



Kompresia pre pás

LED OVLÁDACÍ PANEL





1. Časovač 10, 20, 30 min	5. Typ programu A - F
2. Ukazovateľ intenzity, 8 úrovní (0-250 mmHg)	6. Poloha masáže
3. Zvýšenie intenzity	7. Zníženie intenzity
4. Napájanie	8. Štart / pauza

Indikátor času zobrazuje zostávajúci čas masáže 

Stlačením tlačidla  upravíte dobu tréningu od 10 do 60 min, každým stlačením sa hodnota upraví o 10 min.

Indikátor a nastavené intenzity 

Pomocou tlačidiel  a  upravíte intenzitu o 10 mmHg, pôvodná nastavená hodnota je 120 mmHg.

Poloha masáže    

Pôvodné nastavenie je masáž pomocou všetkých 4 komôr. Stlačením tlačidla spustíte / vypnete danú komoru.

Vypínač 

Stlačením tlačidla prepnete do pohotovostného režimu, opakovaným stlačením vypnete.







Štart / pauza 

V pohotovostnom režime je tlačidlo zelené.

Ak je spustená masáž, je tlačidlo modré.

Stlačením tlačidla pozastavíte alebo spustíte masáž.

Typ masáže 

Stlačením tlačidla vyberiete typ masáže A – F      .

TYP MASÁŽE

Typ A: relaxačná masáž


Typ B: napomáha uľaviť od bolesti kŕčovných žíl

Typ C: hlboká masáž pre regeneráciu svalov

Typ D: napomáha chudnutiu horných a dolných končatín a pásu

Typ E: napomáha cirkulácii krvi

Typ F: kombinácia masáží typov A+C+D



POUŽÍVANIE

Pred použitím je potrebné vyskrutkovať transportnú skrutku. Otvorte kryt a skrutku vyskrutkujte.



Prístroj umiestnite na rovný a pevný povrch.

Zapojte do elektrického prúdu a zapojte hadičku do prístroja a daného kompresného rukávu.

Kompresia pre nohy:

- Aby ste sa vyhli nepohodliu, dávajte pozor, aby kompresný rukáv nebol pokrčený.
- Oblečte si tenkú vrstvu oblečenia.

- Zapnite zips po celej dĺžke. Zapojte hadicu do rukáva a do prístroja. Prístroj by mal vždy smerovať displejom k Vám.

Zapnite prístroj, čas masáže, intenzitu, počet komôr a typ masáže. Stlačením tlačidla štart spustíte masáž. (pohotovostný režim – zelená farba, v prevádzke – modrá farba).

Krok 1	Krok 2
Zapojte do elektrického prúdu 220-240V.	Skontrolujte pripojenie hadice, ak je pripojená preskočte Krok 3
Krok 3	Krok 4
Zapojte hadicu do kompresnej jednotky a prístroja.	Uistite sa, že sú všetky hadice správne zapojené.
Krok 5	Krok 6
Nasadte si kompresný rukáv. Varovanie: Hadicu si nedávajte okolo krku.	Stlačte tlačidlo pre spustenie.
Krok 7	Krok 8
Nastavte intenzitu pomocou tlačidiel + a -. Poznámka: Zo začiatku odporúčame používať nižší tlak 120 – 150 mmHg.	Nastavte časovač. Poznámka: Rozsah 10 – 60 min. Pôvodná hodnota 10 min. Ak časovač dosiahne 0, prístroj sa vypne.
Krok 9	Krok 10
Vyberte režim.	Vyberte počet komôr. Poznámka: Stlačením tlačidla vyberte počet masážnych komôr.
Krok 11	Krok 12
Pokiaľ je stroj v prevádzke, stlačením tlačidla štart/stop zastavíte masáž. Poznámka: Ak je prístroj pozastavený, nedávajte dole kompresný rukáv. Pred zložením je nutné prístroj vypnúť.	Po dokončení vypojte hadicu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prístroj sa nespustí.	Skontrolujte zapojenie napájacieho kábla. Skontrolujte, či je prístroj spustený. Skontrolujte napätie prúdu. Prístroj sa automaticky vypol po vypnutí časovača.
Neprirodzené zvuky (syčanie a i.).	Skontrolujte pripojenie a stav hadice. Skontrolujte stav konektorov.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý,

konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,

- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie; SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúcí právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

