



**POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**  
**IN 26634 Bežecký pás inSPORTline ZenRun 30**



# OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	3
MONTÁŽ.....	4
KONZOLA.....	15
PROGRAMY .....	17
CHYBOVÉ KÓDY .....	22
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE .....	24
PRAVIDELNÁ KONTROLA .....	24
BEZPEČNÉ CVIČENIE .....	24
PRED ZAHÁJENÍM CVIČENIA .....	25
ZAHRIEVACIA FÁZA.....	26
SKLADOVANIE .....	26
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA.....	26
CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU .....	27
APLIKÁCIA MAZIVA .....	27
ZOZNAM ČASTÍ.....	28
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....	31
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE .....	32

inSPORTline s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku [www.insportline.sk](http://www.insportline.sk), kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Pred montážou a prvým používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Pripnite si bezpečnostný kľúč k odevu alebo k opasku pred začatím cvičenia.
- Počas cvičenia pohybujte pažami prirodzene, rovno vpred. Nepozerajte sa dole k nohám. Iba jedna osoba smie zariadenie používať v daný čas.
- Rýchlosť regulujte vždy postupne, nie príliš prudko.
- V prípade nebezpečenstva stlačte pohotovostné tlačidlo alebo vytrhnite bezpečnostný kľúč zo zámku.
- Zariadenie opúšťajte až keď už úplne stojí.
- Dodržujte všetky montážne pokyny. Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nenechávajte deti bez dozoru ani v blízkosti zariadenia. Prístroj je určený iba dospelým osobám.
- Pred začatím cvičebného programu sa poraďte so svojím lekárom. Je to obzvlášť nutné, ak máte zdravotné komplikácie alebo ak prekonávate liečbu alebo ak trpíte vysokým tlakom.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice. Musia správne držať. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie celého zariadenia. Poškodené alebo opotrebované zariadenie nepoužívajte.
- Pravidelne kontrolujte poškodenie alebo opotrebenie bežeckého pásu. Pokiaľ sa objavia ostré hrany, prestaňte pás používať.
- Bežecký pás umiestnite iba na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovajte bezpečnostný odstup min. 0,6 m od ostatných objektov. Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Pás neumiestňujte na hrubý koberec, ktorý by mohol zablokovať ventiláciu.
- Pokiaľ je poškodený elektrický kábel, nepoužívajte ho, ale kúpte si nový u autorizovaného predajcu.
- Chráňte pred vlhkosťou a vodou.
- Inštalujte tak, aby zariadenie neprekrývalo prístup k elektrickej zásuvke.
- V miestnosti nepoužívajte aerosólové spreje.
- Ak je zariadenie v prevádzke, neodstraňujte ochranný kryt. Pokiaľ je to nutné za účelom údržby, musí sa zariadenie najprv vypojiť z elektrického zdroja.
- Vždy si vezmite vhodné športové oblečenie. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí. Vždy si vezmite športovú obuv s gumovou podrážkou.
- Nespúšťajte bežecký pás, pokiaľ na ňom stojíte. Po zapojení môže dôjsť ku krátkemu oneskoreniu, než sa pás dá do pohybu. Pred zahájením pohybu pásu sa postavte na plastové protišmykové bočnice.
- Necvičte 40 minút po konzumácii jedla.
- Najprv zohrejte svaly vhodnými cvikmi, aby ste zmiernili riziko vzniku kŕčov.
- Do zásuviek a zdierok nekladajte cudzie objekty.
- Údržbu vykonávajte pravidelne a výhradne podľa manuálu, aby ste predĺžili životnosť produktu.
- Nevykonávajte neschválené úpravy zariadenia.

- Cvičte rozumne a príliš sa neprepínajte. Pokiaľ cvičíte prvýkrát, držte sa pevne držadiel, kým si na zariadenie nezvyknete.
- V prípade poškodenia alebo poruchy okamžite ukončíte cvičenie. Pokiaľ by bežecký pás náhle prudko zmenil rýchlosť, vytrhnite bezpečnostný kľúč a ukončíte tréning.
- Zariadenie zapojte až potom, čo je kompletne a správne zostavené. Musí byť priklopený aj kryt motora. Používajte iba uzemnenú bezpečnostnú elektrickú zásuvku. Pre väčšie zabezpečenie odporúčame použiť prepäťovú ochranu.
- Ak prístroj nepoužívate, nemal by byť zapojený v zásuvke a bezpečnostný kľúč by mal byť vytiahnutý.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť v používaní.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Pás neumiestňujte na miesto s vysokou vlhkosťou (v blízkosti bazéna, sáun atď.).
- Nepretržitá prevádzka nesmie prekročiť 2 hodiny.
- Ak pás nie je v prevádzke odoberte bezpečnostný kľúč, aby ste predišli zneužitiu stroja.
- **Prevádzková teplota:** 5 – 40 °C
- **Nosnosť:** 120 kg
- **Kategória:** HC pre domáce používanie s nízkou presnosťou







**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:** Pri rýchlosti nad 14 km/h nepoužívajte snímače tepovej frekvencie v rukoväti.

**VAROVANIE!** Systém na monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pocítujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

## MONTÁŽ




A	Hlavný rám	1	C11	Vnútorný kryt pravého stípika	1
B	Ovládací panel	1	C12	Penové držadlo	2
C	Konzola	1	C13	Krytka skrutky	4
D	Bezpečnostný kľúč	1	C14	Koncovka držadla	2
C05	Kryt ovládacieho panela	1	C36	Ľavý spodný kryt	1
C08	Vonkajší kryt ľavého stípika	1	C37	Pravý spodný kryt	1
C09	Vonkajší kryt pravého stípika	1	E	Silikónový olej	1
C10	Vnútorný kryt ľavého stípika	1	D14	Napájací kábel	1

E15 M8*15  (22X)	E24 ST4.2*15  (6X)	E32 ø8  (10X)
B07 S5  (1X)	B08 S=13 14 15  (1X)	B11 S6  (1X)

Pás nezapájajte to elektrického prúdu, pokiaľ nie je montáž dokončená.



### Krok 1

Vytiahnite hlavný rám z baliaceho materiálu.




## Krok 2

Zdvihnite a pripevnite stĺpiky.



### Krok 3



Na pripevnené stĺpiky upevnite ovládací panel. Na pravej strane pripojte káble.



	<p>E15 M8*15</p> <p>(4x)</p>	<p>C13</p> <p>(4x)</p>
	<p>B07 5#</p> <p>(1x)</p>	

#### Krok 4



Spojte káble ovládacieho panela a displeja. Pripevnite displej na ovládací panel.







## Krok 5

Pripevnite spodný kryt ovládacieho panela.




## Krok 6




Pripevnite držadlá na stĺpiky a ovládací panel.



### Krok 7



Pripevnite krytky držiadiel.



	<p>E24 ST4.2*15</p>  <p>(6x)</p>	
	<p>B08 S=13 14 15</p>  <p>(1x)</p>	


### Krok 8

Pripevnite bočné spodné kryty.





### Krok 9

Prestříhnete transportní pásku.





### Krok 10

Odstráňte prepravnú poistku na spodnej strane pásu.



## KONZOLA



## DISPLEJ

<p>TIME</p> <p>88:88</p>	<p><b>Čas</b></p> <p>Rozsah zobrazenia dĺžky tréningu: 0 – 18 hod.</p> <p>Rozsah nastavenia odpočtu času: max. 99:00 (min:sek)</p>
<p>SPEED</p> <p>88.8</p>	<p><b>Rýchlosť</b></p> <p>Rozsah zobrazenia: 0,8 – 18,0 km/h</p>
<p>DISTANCE</p> <p>88.88</p>	<p><b>Vzdialenosť</b></p> <p>Rozsah zobrazenia: 0,00 – 99,99</p> <p>Rozsah nastavenia odpočtu vzdialenosti: max. 99,99</p> <p>HRC – zobrazenie programu tepovej frekvencie.</p> <p>FAT – zobrazenie výsledku merania telesného tuku.</p>
<p>PULSE</p> <p>88.8</p>	<p><b>Pulz</b></p> <p>Rozsah zobrazenia: 50 – 200 úderov/min.</p> <p>Údaje sú iba orientačné, neslúžia na zdravotné a lekárske účely.</p>
<p>INCLINE / CALORIE</p> <p>88.8</p>	<p><b>Náklon / kalórie</b></p> <p>Dáta sa zobrazujú v cykle každých 5 sekúnd.</p> <p>Rozsah zobrazenia kalórií: 0,0 – 999 kal.</p> <p>Rozsah nastavenia odpočtu kalórií: max. 999 kal.</p> <p>Rozsah zobrazenia náklonu: 0 – 15.</p>

## TLAČIDLÁ

1		<p>Spustenie / zastavenie pásu.</p> <p>Pre spustenie je nutné zapojiť bezpečnostný kľúč.</p> <p>Ak spustíte pás v manuálnom programe, rýchlosť a náklon budú na najnižších hodnotách.</p>
2	 INCLINE	<p>Nastavenie náklonu v rozsahu 0 – 15.</p> <p>Nastavenie po 1 úrovni.</p> <p>Podržaním tlačidla po dobu 0,5 sekúnd sa bude hodnota nepretržite upravovať, kým tlačidlo nepustíte.</p>
3	 SPEED	<p>Nastavenie rýchlosti v rozsahu 0,8 – 18 km/h.</p> <p>Nastavenie po 0,1 km/h.</p> <p>Podržaním tlačidla po dobu 0,5 sekúnd sa bude hodnota nepretržite upravovať, kým tlačidlo nepustíte.</p>
4		Výber programu P1 – P12, HRC, FAT.
5		<p>Nastavenie programu odpočtu času (30:00), vzdialenosti (1.00), kalórií (50.0).</p> <p>Hodnotu môžete upraviť pomocou tlačidiel incline alebo speed.</p> <p>Po nastavení hodnoty program spustíte.</p>
6	MANUAL	<p>Manuálny program P1.</p> <p>Displej času zobrazí „30:00“.</p> <p>Pomocou tlačidiel SPEED upravíte dĺžku tréningu. Potvrdíte stlačením START.</p>
7	INTERVAL	<p>Program intervalu P2.</p> <p>Displej času zobrazí „30:00“.</p> <p>Pomocou tlačidiel SPEED upravíte dĺžku tréningu. Potvrdíte stlačením START.</p>
8	LOSE WEIGHT	<p>Program chudnutie P3.</p> <p>Displej času zobrazí „30:00“.</p> <p>Pomocou tlačidiel SPEED upravíte dĺžku tréningu. Potvrdíte stlačením START.</p>
9	WALK	<p>Program chôdza P4.</p> <p>Displej času zobrazí „30:00“.</p> <p>Pomocou tlačidiel SPEED upravíte dĺžku tréningu. Potvrdíte stlačením START.</p>
10	JOG	<p>Program rýchla chôdza P5.</p> <p>Displej času zobrazí „30:00“.</p> <p>Pomocou tlačidiel SPEED upravíte dĺžku tréningu. Potvrdíte stlačením START.</p>
11	RUN	<p>Program beh P6.</p> <p>Displej času zobrazí „30:00“.</p> <p>Pomocou tlačidiel SPEED upravíte dĺžku tréningu. Potvrdíte stlačením START.</p>



# PROGRAMY

## RÝCHLY ŠTART

Zapnite pás a pripojte bezpečnostný kľúč.

Stlačením START sa spustí 3-sekundový odpočet, ozve sa zvukový signál a pás sa potom spustí pri rýchlosti 0,8 km/h.

Rýchlosť a náklon môžete upraviť stlačením príslušných tlačidiel (SPEED/INCLINE).

## MANUÁLNY PROGRAM

Stlačte START. Pás sa spustí pri rýchlosti 0,8 km/h.

Všetky hodnoty sa budú pripočítavať od 0. Rýchlosť a náklon môžete upraviť stlačením príslušných tlačidiel (SPEED/INCLINE).

## PROGRAM ODPOČTU

Stlačením MODE môžete prepínať programy odpočtu. Hodnotu nastavenia upravíte pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE. Akonáhle je spustený program odpočtu, pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE upravíte rýchlosť a náklon.

### Odpočet času

Displej času (TIME) zobrazí „30:00“. Rozsah nastavenia 5:00 – 99:00. Hodnotu nastavenia upravíte pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE. Akonáhle je spustený program odpočtu, pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE upravíte rýchlosť a náklon.

### Odpočet vzdialenosti

Displej vzdialenosti (DISTANCE) zobrazí „1.00“. Rozsah nastavenia 0,50 – 99,90. Hodnotu nastavenia upravíte pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE. Akonáhle je spustený program odpočtu, pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE upravíte rýchlosť a náklon.

### Odpočet kalórií

Displej kalórií (CALORIE) zobrazí „50,0“. Rozsah nastavenia 10,0 – 999. Hodnotu nastavenia upravíte pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE. Akonáhle je spustený program odpočtu, pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE upravíte rýchlosť a náklon.

Po nastavení programu odpočtu stlačte START. Stlačením START sa spustí 3-sekundový odpočet, ozve sa zvukový signál a pás sa potom spustí pri rýchlosti 0,8 km/h.

Rýchlosť a náklon môžete upraviť stlačením príslušných tlačidiel (SPEED/INCLINE).

## PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

Stlačením PROGRAMS môžete vybrať prednastavené programy, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie. Displej času zobrazí „30:00“. Hodnotu nastavenia upravíte pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE. Stlačením START spustíte program. Program je rozdelený na 16 segmentov (dĺžka jedného segmentu je nastavený čas/16). Akonáhle program prechádza do ďalšieho segmentu, ozve sa zvukový signál. Počas programu môžete rýchlosť a náklon kedykoľvek upraviť pomocou príslušných tlačidiel. Kedykoľvek môžete stlačiť STOP pre zastavenie programu.

PROGRAM \ SEGMENT		Nastavený čas/16 segmentov															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P1	RÝCHLOSŤ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	NÁKLON	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P2	RÝCHLOSŤ	5	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	5
	NÁKLON	2	2	4	4	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2

PROGRAM \ SEGMENT		Nastavený čas/16 segmentov															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P3	RÝCHLOSŤ	5	5	8	8	5	5	5	8	8	5	5	5	8	8	5	5
	NÁKLON	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
P4	RÝCHLOSŤ	5	7	7	8	8	7	7	10	10	7	5	5	7	7	10	5
	NÁKLON	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
P5	RÝCHLOSŤ	5	9	9	11	11	12	5	5	9	9	11	11	12	9	9	5
	NÁKLON	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
P6	RÝCHLOSŤ	5	7	8	10	12	10	8	5	5	8	10	12	10	8	7	5
	NÁKLON	2	2	4	4	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2
P7	RÝCHLOSŤ	5	6	6	6	7	8	10	10	8	9	10	10	8	6	5	5
	NÁKLON	0	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	0	0
P8	RÝCHLOSŤ	5	5	5	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	5	5	5
	NÁKLON	0	4	4	4	3	3	6	6	6	7	7	8	8	9	0	0
P9	RÝCHLOSŤ	5	5	5	8	9	9	6	8	9	6	8	9	6	6	5	5
	NÁKLON	0	5	5	5	6	6	6	7	8	9	9	9	10	10	0	0
P10	RÝCHLOSŤ	5	6	6	9	9	6	9	10	6	10	11	11	6	6	5	5
	NÁKLON	0	5	5	6	6	6	4	4	6	6	5	5	8	8	0	0
P11	RÝCHLOSŤ	5	6	7	8	9	7	6	8	10	10	8	8	7	6	5	5
	NÁKLON	0	6	6	6	7	5	8	8	4	4	4	5	5	8	0	0
P12	RÝCHLOSŤ	5	7	10	12	9	9	12	12	9	9	12	12	7	7	5	5
	NÁKLON	0	5	3	2	6	6	2	2	2	2	2	4	5	6	0	0

### TEST OBNOVY TEPOVEJ FREKVENCIE

Pomocou tlačidla PROGRAMS vyberte FAT program, ktorý bude zobrazený v displeji DISTANCE. Hodnoty upravíte pomocou tlačidla SPEED. Pomocou MODE potvrdíte hodnotu.

Je potrebné nastaviť údaje nižšie:

F1 pohlavie (01 muž, 02 žena)

F2 vek (25 pôvodná hodnota, rozsah nastavenia 10 – 99)

F3 výška (170 pôvodná hodnota, rozsah nastavenia 100 – 200 cm)

F4 hmotnosť (70 pôvodná hodnota, rozsah nastavenia 20 – 150 kg)

F5 výsledok

≤ 19	Podvýživa
= (20 – 25)	Normálna
= (26 – 29)	Nadváha
≥ 30	Obezita

## HRC PROGRAM

Program určuje intenzitu tréningu pomocou detekcie aktuálnej tepovej frekvencie, tak aby bol používateľ v nastavenej cieľovej hodnote.

Vek	Pulz za minútu		
	H	Pôvodná	L
15	195	123	123
16	194	122	122
17	193	122	122
18	192	121	121
19	191	121	121
20	190	120	120
21	189	119	119
22	188	119	119
23	187	118	118
24	186	118	118
25	185	117	117
26	184	116	116
27	183	116	116
28	182	115	115
29	181	115	115
30	181	114	114
31	180	113	113
32	179	113	113
33	178	112	112
34	177	112	112
35	176	111	111
36	175	110	110

Vek	Pulz za minútu		
	H	Pôvodná	L
37	174	110	110
38	173	109	109
39	172	109	109
40	171	108	108
41	170	107	107
42	169	107	107
43	168	106	106
44	167	106	106
45	166	105	105
46	165	104	104
47	164	103	103
48	163	103	103
49	162	103	103
50	162	102	102
51	161	101	101
52	160	101	101
53	159	100	100
54	158	100	100
55	157	99	99
56	156	98	98
57	155	98	98
58	154	97	97

Vek	Pulz za minútu		
	H	Pôvodná	L
59	153	97	97
60	152	96	96
61	151	95	95
62	150	95	95
63	149	94	94
64	148	94	94
65	147	93	93
66	146	92	92
67	145	92	92
68	144	91	91
69	143	91	91
70	143	90	90
71	142	90	89
72	141	90	89
73	140	90	88
74	139	90	88
75	138	90	87
76	137	90	86
77	136	90	86
78	135	90	85
79	134	90	85
80	133	90	84

H – najvyššia hodnota

L – najnižšia hodnota

Stlačením tlačidla PROG vyberte HRC, HRC bude zobrazené v displeji DISTANCE. Hodnoty nastavenia môžete upraviť pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE. Stlačte MODE, nastavte vek, zobrazí sa pôvodná hodnota veku 30. Program potom odporučí vhodnú tepovú frekvenciu podľa tabuľky v rozsahu 84 – 195.

Potom nastavte maximálnu rýchlosť, pôvodná hodnota je 10 km/h, rozsah nastavenia 3,0 – 18,0 km/h.

Potom nastavte dĺžku tréningu, pôvodná hodnota je 10:00, rozsah nastavenia 10:00 – 99:00.

Po nastavení všetkých hodnôt, stlačením START spustíte program.

Rýchlosť a náklon môžete upraviť podľa príslušných tlačidiel.

Program bude upravovať rýchlosť podľa tepovej frekvencie, akonáhle dosiahne maximálnu nastavenú hodnotu, začne upravovať náklon.

Pokiaľ nie je tepová frekvencia detegovaná po dobu 20 sekúnd, program sa zastaví.

### **BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ**

V prípade nebezpečenstva je možné vytiahnuť bezpečnostný kľúč pre okamžité zastavené prevádzky pásu. Po vytiahnutí kľúča sa na displeji zobrazí „---“, a ozve sa zvukový signál. Pre opätovné spustenie pásu je nutné zapojiť bezpečnostný kľúč.

### **USB PORT**

USB port môže byť použitý na nabíjanie telefónu.

### **MP3**

Pripojte MP3 zariadenie pre prehrávanie hudby. Hudbu ovládajte pomocou prepojeného zariadenia.


### **VAROVANIE**

Skontrolujte správne zapojenie bezpečnostného kľúča.

Ak sa objaví akákoľvek anomália alebo porucha, okamžite ukončíte prevádzku pásu.


Pre opravu alebo servis zariadenia kontaktuje servisné oddelenie.

### **ZLOŽENIE PÁSU**




### **ROZLOŽENIE PÁSU**

Uchopte bežecú dosku a pomocou nohy povolte piest.




### **PRESUN PÁSU**

Zložte pás. Uchopte bežecú dosku a postavte pás na transportné kolieska.



### VYROVNANIE PÁSU

Vyrovňajte pás pomocou nožičiek.



### BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ

Pred použitím je nutné zapojiť bezpečnostný kľúč.



## CHYBOVÉ KÓDY

Chyba

Popis chyby:

Displej po zapnutí nič nezobrazuje.

Spôsoby opravy:

1. Najprv skontrolujte, či nie je spustená poistka, ak áno, stlačte ju.
2. Skontrolujte napájací kábel na hlavnom vypínači, ochrane proti preťaženiu a ovládaču, aby ste zaistili dobré pripojenie.
3. Skontrolujte, či je zapojený napájací kábel od displeja k ovládaču. Odstráňte stípk a skontrolujte každú časť vedenia od displeja k ovládaču, aby ste sa uistili, že sú káble zapojené. Ak sú káble zle zapojené, zapojte ich, ak sú poškodené, nahradte ich.

### E01/E13

Popis chyby:

Po pripojení napájania sa na elektronickom displeji zobrazí "E01"-----chyba komunikácie (ovládač nedostal signál displeja);

displej zobrazuje "E13" ----- chyba komunikácie (displej neprijíma signál ovládača).

Spôsoby opravy:

1. Komunikácia medzi displejom a ovládačom je zablokovaná. Skontrolujte každú časť spojenia medzi displejom a káblami ovládača, aby ste sa uistili, že sú káble správne zapojené. Ak sú káble zle zapojené, zapojte ich, ak sú poškodené, nahradte ich.
2. Nahradte poškodený displej.
3. Zlyhanie signálneho vedenia ovládača, vymeňte ovládač.

### E02

Popis chyby:

Prepáťová ochrana alebo abnormalita motora sa po spustení zobrazí na displeji.

Spôsoby opravy:

1. Skontrolujte, či je správne pripojené vedenie motora, znovu pripojte vedenie motora, pokiaľ to nefunguje, vymeňte motor.
2. Skontrolujte, či nie je poškodený alebo skratovaný ovládač, ak áno, vymeňte ovládač.
3. Skontrolujte, či je napájacie napätie nižšie ako 50 % normálneho napätia, použite prosím správnu špecifikáciu napätia na opätovné testovanie.

### E03

Popis chyby:

Po spustení sa na displeji zobrazí „E03“-----žiadny snímací signál.

Spôsoby opravy:

1. Ak sa po spustení motora na 5 – 8 sekúnd zobrazí „E03“, signál snímača rýchlosti nie je detegovaný. Skontrolujte, či nie je zasunutá zástrčka senzora alebo či nie je magnetický senzor zlomený alebo poškodený, zapojte ho alebo vymeňte magnetický senzor.
2. Signálne vedenie snímača na spodnom ovládači je poškodené, vymeňte ovládač.

### E04

Popis chyby:

Displej zobrazuje "E04" - detekcia zdvihu alebo auto test zlyhal po spustení (žiadna funkcia zdvihu, žiadna chyba).

Spôsoby opravy:

1. Skontrolujte, či je kábel signálu motora zdvíhania správne zapojený, a znovu odpojte a zapojte konektor vodiča.
2. Skontrolujte, či je AC kábel motora náklonu správne zapojený.
3. Skontrolujte, či nie je kábel motora poškodený alebo prerušený, vymeňte kábel alebo motor zdvihu.
4. Vymeňte ovládač.
5. Skontrolujte riadiacu jednotku.

### **E05**

Popis chyby:

Po spustení sa na displeji zobrazí „E05“ - nadprúdová ochrana.

Spôsoby opravy:

1. Možným dôvodom je príliš veľký prúd v dôsledku prekročenia menovitej záťaže.
2. Určitá časť bežeckého trenážera sa zasekla, čo má za následok, že sa motor nemôže otáčať, záťaž je príliš vysoká, prúd je príliš veľký.
3. Skontrolujte, či sa pri spustenom motore neozývajú neprirodzené zvuky alebo z motora nevychádza zápach spáleniny. Nahradte motor.
4. Skontrolujte, či z riadiacej jednotky nie je cítiť zápach spáleniny, ak áno, vymeňte ovládač.

### **E06**

Popis chyby:

Ak sa po spustení na displeji zobrazí „E06“, obvykle to znamená prerušený obvod motora.

Spôsoby opravy:

1. Vedenie motora nie je pripojené a správne zapojené, znovu zapojte vedenie motora.
2. Vnútorň prerušený obvod motora, vymeňte motor.
3. Motor beží naprázdno, prúd je príliš malý, znova zapojte.

### **E08**

Popis chyby:

Na displeji sa po spustení zobrazí "E08" - chyba pamäte 24C02 (s ovládačom 24C02).

Spôsoby opravy:

1. Pamäťový IC nie je zasunutý na miesto (nevypínateľné napájanie), zapojte ho znovu do lôžka IC a venujte pozornosť polohe PIN1.
2. Pamäťový IC je poškodený alebo je chybný príslušný obvod, vymeňte pamäťový IC alebo vymeňte ovládač.

### **E10**

Popis chyby:

Ak sa po spustení na displeji zobrazí „E10“, obvykle to znamená okamžitý skrat motora.

Spôsoby opravy:

1. Krútiaci moment motora je príliš vysoký, nastavte potenciometer krútiaceho momentu do príslušnej polohy.
2. Vnútorň skrat motora, vymeňte motor.
3. Časť prevodovky je zaseknutá, upravte časť prevodovky alebo doplňte mazací olej.

# ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

## SKLADOVANIE

Pás skladujte na suchom a tienistom mieste. Chráňte pred prachom. Pred uložením vyťahnite zo zásuvky (ak je možné aplikovať na daný produkt).

Životnosť a bezpečnosť prístroja môže byť zaručená iba v prípade, že produkt pravidelne kontrolujete proti poškodeniu alebo opotrebovaniu.

Nikdy neodstraňujte ochranné kryty.

Pás je určený iba na vnútorné používanie, nepoužívajte vo vlhkých priestoroch.

Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek a matíc.

## ÚDRŽBA

Na čistenie vždy používajte mäkkú, bavlnenú handričku a neagresívny čistiaci prostriedok.

Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky na báze alkoholu alebo benzínu.

## PRAVIDELNÁ KONTROLA

### DENNÁ KONTROLA

- Pred každým použitím sa uistite, že žiadny predmet z okolia nebráni voľnému pohybu používateľa.
- Pred každým použitím skontrolujte, či je bežecká plocha správne zaistená a skontrolujte, či nie je opotrebovaná.
- Po každom použití, zotrite pot a vlhkosť.
- Displej konzoly čistite vlhkou, mäkkou bavlnenou handričkou. Vyhnite sa použitiu nadmerného množstva vody.

### TÝŽDENNÁ KONTROLA

- Riadne očistite plastový kryt.
- Čistite držadlá a displej.
- Skontrolujte, či je bežecká plocha správne zaistená a skontrolujte, či nie je opotrebovaná.
- Skontrolujte všetky skrutky, matice proti opotrebovaniu a či sú riadne dotiahnuté.

### MESAČNÁ KONTROLA

- Namažte všetky kovové konce ochrannou látkou proti korózii.
- Skontrolujte stav AA batérie v konzole, prípadne vymeňte.
- Očistite bežeckú plochu.

Neodporúčame vykonávať akékoľvek interné opravy/úpravy.

Použitie akéhokoľvek iného čistiaceho prostriedku a lubrikantu môže znížiť životnosť produktu.

## BEZPEČNÉ CVIČENIE

Pred cvičením sa poraďte s lekárom. Môže Vám odporučiť správnu frekvenciu a intenzitu cvičenia s ohľadom na Váš vek a zdravotný stav. Pokiaľ pri behu pocítite nevoľnosť, dýchavičnosť, nepravidelný tep, pnutie na hrudi alebo inú anomáliu, okamžite prestaňte cvičiť. Pred prípadným ďalším cvičením sa poraďte s lekárom. Ak používate zariadenie častejšie, môžete si zvoliť medzi chôdzou a behom. Ak si nie ste istý najvhodnejšou rýchlosťou, riadte sa nasledujúcimi údajmi:

Rýchlosť 1 – 3.0 km/h	Telesne slabší jedinci
Rýchlosť 3.0 – 4.5 km/h	Pohybovo menej zdatní jedinci



<b>Rýchlosť 4.5 – 6.0 km/h</b>	Ľudia zvyknutí na klasickú chôdzu
<b>Rýchlosť 6.0 – 7.5 km/h</b>	Ľudia s rýchlou chôdzou
<b>Rýchlosť 7.5 – 9.0 km/h</b>	Rekreační bežci
<b>Rýchlosť 9.0 – 12.0 km/h</b>	Stredne zdatní bežci
<b>Rýchlosť 12.0 – 14.5 km/h</b>	Skúsení bežci
<b>Rýchlosť nad 14.5 km/h</b>	Profesionálni bežci

#### **POZOR:**

- Chodci by si mali zvoliť rýchlosť 6 km/h alebo nižšiu.
- Bežci by si mali zvoliť rýchlosť 8 km/h alebo vyššiu.

## **PRED ZAHÁJENÍM CVIČENIA**

### **PRÍPRAVA**

Prosím, konzultujte svoj zdravotný stav s lekárom ešte pred cvičením, najmä ak spadáte do vekovej kategórie nad 45 rokov alebo ak máte zdravotné problémy.

Skôr než sa na pás postavíte, vyskúšajte si, ako sa stroj ovláda. Predovšetkým sa správne naučte stroj spúšťať a zastavovať. Venujte pozornosť aj ovládaniu rýchlosti. Všetko opakujte, kým si na ovládanie nezvyknete.

### **CVIČENIE**

Najprv sa naučte stroj ovládať. Dobré si zapamätajte, ako pás rozbehnúť, zastaviť a ako usmerniť rýchlosť. Akonáhle si na ovládanie zvyknete, skúste na páse ujsť 1 km stabilnou rýchlosťou a pokúste sa vylepšiť čas. Malo by vám to zabrať cca 15 – 25 minút. Potom skúste ujsť 1 km pri rýchlosti 4,8 km/h (doba trvania cca 12 minút). Cvičenie niekoľkokrát opakujte. Potom si môžete zvýšiť rýchlosť a uhol stúpania na dobu 30 minút. Tento postup Vám zaručí kvalitné cvičenie. Neponáhľajte sa. Pamätajte, že cvičením si zlepšujete zdravie a že by pre Vás malo byť zábavou.

### **FREKVENCIA**

Optimálna frekvencia cvičenia je 3 – 5 krát týždenne po 15 – 60 minútach. Odporúčame si najskôr urobiť harmonogram a toho sa držať. Neodporúčame zvyšovať stúpanie počas začiatkovej fázy cvičenia. Zvyšovanie sklonu použite až vtedy, keď budete chcieť zvýšiť intenzitu tréningu.

### **PRÍPRAVA A SPALOVANIE KALÓRIÍ**

Najlepšie je cvičiť 15 – 20 minút. Zahrievacia fáza by mala trvať okolo 2 minút za rýchlosti 4,8 km/h. Potom zvýšte rýchlosť na 5,3 a 5,8 km/h, každá fáza by mala trvať asi 2 minúty. Potom pridávajte rýchlosť vždy každé 2 minúty o 0,3 km/h a zrýchľujte, dokým sa Vám nezrýchli dych. Pozor, dýchanie Vám nesmie robiť problémy. Pokračujte s cvičením pri tejto rýchlosti. Pokiaľ by ste mali problémy s dychom, znižujte rýchlosť opäť o 0,3 km/h. Nakoniec si ponechajte 4 minúty na spomalenie. Pokiaľ by Vám zvyšovanie náročnosti pomocou rýchlosti nevyhovovalo, môžete zvýšiť náročnosť nastavením sklonu. Pozvoľné zvyšovanie uhla sklonu môže významne ovplyvniť náročnosť cvikov.

**METÓDA SPALOVANIA KALÓRIÍ** - Toto cvičenie napomáha rýchlejšiemu páleniu kalórií. Najskôr cvičte po dobu 5 minút pri rýchlosti 4 – 4,8 km/h a potom každé 2 minúty vždy o 0,3 km/h zrýchľujte. Pokúste sa vytrvať po dobu 45 minút. Pre zvýšenie intenzity sa môžete pokúsiť vydržať cvičiť zhruba hodinu. Počas cvičenia môžete sledovať televíziu. Akonáhle začne reklama, pridajte 0,3 km/h a až skončí, vráťte sa na pôvodnú rýchlosť. Počas reklám teda dôjde k väčšej spotrebe kalórií. Ku koncu cvičenia 4 minúty spomaľujte.

### **ODEV**

Pre cvičenie zvolte pár dobrých topánok neobmedzujúcich pohyb. Počas cvičenia nič nepokladajte na bežecký pás alebo do medzier zariadenia. Zabráňte tak prípadnému opotrebeniu a poškodeniu zariadenia. Obliekajte sa pohodlne.

## ZAHRIEVACIA FÁZA

Pred cvičením je dobré vykonať zahrievacie cviky. Zahriate svalstvo je pružnejšie. Venujte precvičeniu 5 – 10 minút. Základné zahrievacie cviky nájdete v tabuľke.



### Dotyky prstov na nohe

Predkloňte sa v bokoch. Majte uvoľnený chrbát a paže a predkloňte sa vpred k prstom na nohe. Vytrvajte v pozícii 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená.



### Horné partie stehien

Jednou rukou sa oprite o stenu. Jednu ruku dajte dole za seba a uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku, toľko koľko to ide. Vydržte 30 sekúnd a opakujte s druhou nohou.



### Podkolenné partie

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy primknite k pravému vnútornému stehnu. Pravú pažu napnite k špičke natiahnutej nohy. Vydržte 15 sekúnd a povoľte. Opakujte taktiež s ľavou nohou.



### Vnútorne strany stehien

Posaďte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. Pritiahnite chodidlá k trieslam. Kolená tlačte dolu. Vydržte 30 – 40 sekúnd, pokiaľ to bude možné.



### Lýtka a Achillove šľachy

Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. Pravú nohu napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu prikrčte a tlačte vpred tak, že bedro tlačíte smerom k stene. Vydržte 30 – 40 sekúnd. Nohy majte napnuté a opakujte s druhou nohou.

## SKLADOVANIE

Uchovávajte bežecký pás v čistom a suchom prostredí. Uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý a že stroj nie je zapojený do elektriny.


## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom a je vhodný na domáce použitie. Akékoľvek iné použitie je zakázané a môže byť pre používateľov nebezpečné. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sme zodpovední.
- Predtým, než začnete s tréningom na bežeckom páse, poraďte sa so svojím lekárom. Lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilí stroj používať a akú námahu ste schopný podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny na cvičenie. Pokiaľ pocítite počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, zle sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné problémy, ihneď cvičenie ukončite. Ak bolesť pretrvá, okamžite navštívte lekára.
- Tento bežecký pás nie je vhodný ako profesionálna lekárska pomôcka. Tiež ho nemožno využiť na liečebné účely.
- Snímač tepovej frekvencie nie je lekárskeým prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej tepovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná tepová frekvencia nie je medicínsky závažná. Snímané dáta nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a okolité faktory vždy presné.


## CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU

Položte bežecský pás na rovnú plochu a nastavte rýchlosť na 6 – 8 km/h, aby ste zistili, či sa vychýľuje.



Ak sa pás vychýľuje doprava, pootočte pravou nastaviteľnou skrutkou o  $\frac{1}{4}$  otáčky v smere hodinových ručičiek a ľavú nastavovaciu skrutku pootočte o  $\frac{1}{4}$  otáčky protismeru hodinových ručičiek. Ak sa pás nepohne, opakujte postup, kým ho nevycentrujete. Riadte sa podľa obrázku A.



Ak sa pás vychýľuje doľava, pootočte ľavou nastaviteľnou skrutkou o  $\frac{1}{4}$  otáčky v smere hodinových ručičiek a pravú nastavovaciu skrutku pootočte o  $\frac{1}{4}$  otáčky protismeru hodinových ručičiek. Ak sa pás nepohne, opakujte postup, kým ho nevycentrujete. Riadte sa podľa obrázku B.



Bežecský pás sa priebehom času uvoľní. Aby ste ho znova utiahli, pootočte oboma nastavovacími skrutkami o celú otáčku. Skontrolujte utiahnutie pásu. Tento postup opakujte, kým nebude pás riadne utiahnutý. Dávajte si pozor, aby ste obe skrutky utiahli rovnakou mierou. Riadte sa podľa obrázku C.



## APLIKÁCIA MAZIVA

Pred prvým používaním skontrolujte premazanie pásu, v prípade potreby aplikujte lubrikant.

Mazanie bežecského pásu a bežeckej dosky je kľúčové, pretože trenie značne ovplyvňuje celkovú životnosť a prevádzkyschopnosť prístroja. Preto odporúčame nezanedbávať pravidelnú aplikáciu maziva.

**VAROVANIE:** Pred každým čistením, mazaním či údržbou vždy najskôr odpojte prístroj z elektrickej siete.

### Odporúčaná frekvencia mazania:


Pás je potrebné pred každým použitím skontrolovať, v prípade potreby namazať. Medzi bežecskou plochou a bežecskou doskou musí byť neustále jemný olejový film. Vždy používajte iba silikónové oleje určené na mazanie bežecských pásov.

### Ako premazať pás:

Nadvihnite pás na jednej strane a aplikujte lubrikant, ten potom rozmažte po celej ploche handričkou. Aplikujte na druhej strane.

Všetky pohyblivé časti sa musia pohybovať voľne a ticho. Abnormálny pohyb môže poškodiť bezpečnosť produktu. Pravidelne kontrolujte a uťahujte všetky skrutky.

Správna a pravidelná údržba predlžuje životnosť pásu.





## ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Ks	Ozn.	Názov	Ks
A01	Rám základne	1	C04	Spodný kryt panela	1
A02	Hlavný rám	1	C05	Prostredný a spodný kryt panela	1
A03	Ľavý stĺpik	1	C06	Ľavý kryt displeja	1
A04	Pravý stĺpik	1	C07	Pravý kryt displeja	1
A05	Rám konzoly	1	C08	Ľavý vonkajší kryt stĺpika	1
A06	Rám ovládacieho panela	1	C09	Pravý vonkajší kryt stĺpika	1
A07	Rám držiadiel	1	C10	Ľavý vnútorný kryt stĺpika	1
A08	Zostava zdvíhacieho rámu	1	C11	Pravý vnútorný kryt stĺpika	1
B01	Predný valec Ø 50 x t3.0 x 562	1	C12	Penové držadlo	2
B02	Zadný valec Ø 46 x t3.0 x 560	1	C13	Krytka skrutky	4
B03	Piest	1	C14	Krytka držadla	2
B04	Doštička pulzu	4	C15	Horný kryt motora	1
B05	Pružina bezpečnostnej zámky	2	C16	Spodný kryt motora	1
B06	Objímka	2	C17	Ľavý zadný kryt	1
B07	Kľúč 5#	1	C14	Krytka držadla	2
B08	Křížový skrutkovač	1	C15	Horný kryt motora	1
B09	Objímka	2	C16	Spodný kryt motora	1
B10	Pružina 1	4	C17	Ľavý zadný kryt	1
B11	#6 kľúč	1	C18	Pravý zadný kryt	1
C01	Horný kryt LED displeja	1	C19	Tlmiaca podložka	4
C02	Spodný kryt panela	1	C20	Tlmiaca podložka	4
C03	Horný kryt panela	1	C21	Tlmiaca podložka	2

C22	Nožička	2
C23	Transportné koliesko	2
C24	Nastaviteľný valec	2
C25	Penové držadlo	2
C26	Bezpečnostná spona	1
C27	Bezpečnostná zámka	1
C28	Horný kryt doštičiek pulzu	1
C29	Spodný kryt doštičiek pulzu	1
C30	Nastaviteľná nožička	2
C31	Remeňovka	1
C32	Kruhová zástrčka kábla	2
C33	Plastové tesnenie	2
C34	EVA podložka 1 190 x 20 x 2.0	2
C35	EVA podložka 80 x 64 x 3.0	1
C36	Ľavý spodný kryt	1
C37	Pravý bočný kryt	1
C38	Bočnica	2
C39	Bežecý pás	1
C40	Základná doska tlačidiel	1
D01	Displej	1
D02	Základná doska	1
D03	Základná doska tlačidiel	1
D04	Horný kábel detektora pulzu	1
D05	Spodný kábel detektora pulzu	2
D06	Horný kábel bezpečnostného vypínača	1
D07	Spodný kábel bezpečnostného vypínača	1
D08	Horný kábel displeja	1
D09	Prostredný kábel displeja 1	1
D10	Spodný kábel displeja	1
D11	Senzor magnetu	1
D12	Magnetický krúžok	1
D13	Jadro	1
D14	Napájací kábel	1
D15	Vypínač	1
D16	Zásuvka	1
D17	Ochrana proti preťaženiu	1
D18	AC samostatný kábel, dĺžka 200, modrý	1
D19	AC samostatný kábel, dĺžka 200, hnedý	2

D20	AC samostatný kábel, dĺžka 350, hnedý	1
D21	AC samostatný kábel, dĺžka 350, modrý	1
D22	Uzemňovací kábel, žltó zelený	1
D23	DC motor	1
D24	Bežecská doska	1
D25	Motor náklonu	1
E01	Matica M8	20
E02	Matica M10	6
E03	Imbusová skrutka M10 x 90	1
E04	Imbusová skrutka M10 x 45	1
E05	Imbusová skrutka M10 x 30	2
E06	Imbusová skrutka M10 x 30	2
E07	Imbusová skrutka M8 x 80	2
E08	Imbusová skrutka M8 x 70	2
E09	Imbusová skrutka M8 x 65	2
E10	Imbusová skrutka M8 x 55	1
E11	Imbusová skrutka M8 x 40	2
E12	Skrutka s krkom M8 x 35	6
E13	Imbusová skrutka M8 x 30	3
E14	Imbusová skrutka M8 x 25	4
E15	Imbusová skrutka M8 x 15	24
E16	Krížová skrutka M5 x 16	2
E17	Krížová skrutka M5 x 12	7
E18	Krížová skrutka M5 x 8	1
E19	Krížová skrutka ST4.2 x 30	2
E20	Krížová skrutka ST4.2 x 25	3
E21	Krížová skrutka ST4.2 x 20	2
E22	Krížová skrutka ST4.2 x 12	20
E23	Krížová skrutka ST4.2 x 12	17
E24	Krížová skrutka ST4.2 x 15	6
E25	Krížová skrutka ST2.9 x 8	4
E26	Krížová skrutka ST2.9 x 6.0	21
E27	Krížová skrutka ST2.5 x 6	4
E28	Veľká podložka Ø 10 x Ø 26 x 2.0	6
E29	Plochá podložka 8	8
E33	Imbusová skrutka M8 x 45	1
E34	Krížová skrutka ST4.2 x 15	6





## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

### Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

### Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

### Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,



- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie; SC, S – na komerčné používanie).

#### **Upozornenie:**

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

#### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamacie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamacie@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK**  
**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421 917 700 098  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

**Reklamácia tovaru**



**Vrátenie a výmena tovaru**

