



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 26826 Bežecký pás inSPORTline ZenRun 15



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ZOZNAM ČASTÍ	4
NÁKRES	8
POPIS PRODUKTU	9
ŠPECIFIKÁCIE	9
MONTÁŽ	9
KONZOLA	13
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE	19
PRAVIDELNÁ KONTROLA	19
BEZPEČNÉ CVIČENIE	19
PRED ZAHÁJENÍM CVIČENIA	20
ZAHRIEVACIA FÁZA	21
SKLADOVANIE	21
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	21
CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU	22
APLIKÁCIA MAZIVA	22
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	23
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	23

inSPORTline s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred montážou a prvým používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Pripnite si bezpečnostný kľúč k odevu alebo k opasku pred začatím cvičenia.
- Počas cvičenia pohybujte pažami prirodzene, rovno vpred. Nepozerajte sa dole k nohám. Iba jedna osoba smie zariadenie používať v daný čas.
- Rýchlosť regulujte vždy postupne, nie príliš prudko.
- V prípade nebezpečenstva stlačte pohotovostné tlačidlo alebo vytrhnite bezpečnostný kľúč zo zámku.
- Zariadenie opúšťajte až keď už úplne stojí.
- Dodržujte všetky montážne pokyny. Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nenechávajte deti bez dozoru ani v blízkosti zariadenia. Prístroj je určený iba dospelým osobám.
- Pred začatím cvičebného programu sa poraďte so svojím lekárom. Je to obzvlášť nutné, ak máte zdravotné komplikácie alebo ak prekonávate liečbu alebo ak trpíte vysokým tlakom.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice. Musia správne držať. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie celého zariadenia. Poškodené alebo opotrebované zariadenie nepoužívajte.
- Pravidelne kontrolujte poškodenie alebo opotrebenie bežeckého pásu. Pokiaľ sa objavia ostré hrany, prestaňte pás používať.
- Bežecký pás umiestnite iba na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovajte bezpečnostný odstup min. 0,6 m od ostatných objektov. Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Pás neumiestňujte na hrubý koberec, ktorý by mohol zablokovať ventiláciu.
- Pokiaľ je poškodený elektrický kábel, nepoužívajte ho, ale kúpte si nový u autorizovaného predajcu.
- Chráňte pred vlhkosťou a vodou.
- Inštalujte tak, aby zariadenie neprekrývalo prístup k elektrickej zásuvke.
- V miestnosti nepoužívajte aerosólové spreje.
- Ak je zariadenie v prevádzke, neodstraňujte ochranný kryt. Pokiaľ je to nutné za účelom údržby, musí sa zariadenie najprv vypojiť z elektrického zdroja.
- Vždy si vezmite vhodné športové oblečenie. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí. Vždy si vezmite športovú obuv s gumovou podrážkou.
- Nespúšťajte bežecký pás, pokiaľ na ňom stojíte. Po zapojení môže dôjsť ku krátkemu oneskoreniu, než sa pás dá do pohybu. Pred zahájením pohybu pásu sa postavte na plastové protišmykové bočnice.
- Necvičte 40 minút po konzumácii jedla.
- Najprv zohrejte svaly vhodnými cvikmi, aby ste zmiernili riziko vzniku kŕčov.
- Do zásuviek a zdierok nekladajte cudzie objekty.
- Údržbu vykonávajte pravidelne a výhradne podľa manuálu, aby ste predĺžili životnosť produktu.
- Nevykonávajte neschválené úpravy zariadenia.

- Cvičte rozumne a príliš sa neprepínajte. Pokiaľ cvičíte prvýkrát, držte sa pevne držadiel, kým si na zariadenie nezvyknete.
- V prípade poškodenia alebo poruchy okamžite ukončíte cvičenie. Pokiaľ by bežecký pás náhle prudko zmenil rýchlosť, vytrhnite bezpečnostný kľúč a ukončíte tréning.
- Zariadenie zapojte až potom, čo je kompletne a správne zostavené. Musí byť priklopený aj kryt motora. Používajte iba uzemnenú bezpečnostnú elektrickú zásuvku. Pre väčšie zabezpečenie odporúčame použiť prepäťovú ochranu.
- Ak prístroj nepoužívate, nemal by byť zapojený v zásuvke a bezpečnostný kľúč by mal byť vytiahnutý.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť v používaní.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Pás neumiestňujte na miesto s vysokou vlhkosťou (v blízkosti bazéna, sáun atď.).
- Nepretržitá prevádzka nesmie prekročiť 2 hodiny.
- Ak pás nie je v prevádzke odoberte bezpečnostný kľúč, aby ste predišli zneužitiu stroja.
- **Prevádzková teplota:** 5 – 40 °C
- **Nosnosť:** 110 kg
- **Kategória:** HC pre domáce používanie s nízkou presnosťou

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Pri rýchlosti nad 14 km/h nepoužívajte snímače tepovej frekvencie v rukoväti.

VAROVANIE! Systém na monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

ZOZNAM ČASTÍ


Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
1	Hlavný rám		1
2	Vymedzovacia podložka		2
3	Pružina		2
4	Imbusová skrutka	M8 x 25	2
5	Krížová skrutka	M5 x 10	8
6	Krížová skrutka	ST4 x 16	7
7	Imbusová skrutka	M8 x 75	2
8	Plochá podložka	Ø 8	2
9	Imbusová skrutka	M6 x 45	1
10	Krížová skrutka	ST4 x 10	2
11	Imbusová skrutka	M6 x 55 x Ø 16	6
12	Krížová skrutka	M4 x 16	4
13	Krížová skrutka	M4 x 10	2
14	Krížová skrutka	ST4 x 15	8
15	Plochá podložka	Ø 4.5	2

Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
16	Plochá podložka	Ø 5	2
17	Vrúbkovaná poistná podložka	Ø 5	2
18	Pružná podložka	Ø 5	2
19	Plastová plochá podložka		6
20	Magnetický krúžok	Ø 29 x Ø 29 x t7.5	1
21	Predný valec		1
22	Zadný valec		1
23	Motor		1
24	Bežecký pás		1
25	Bežecká doska		1
26	Remeň		1
27	Kryt motora		1
28	Zadný kryt		1
29	Nášľapy		2
30	Tlmiaca podložka		6
31	Koliesko		2
32	Vymedzovacia podložka		6
33	Nožička		4
34	Držiak kábla		2
35	Komunikačný kábel	L-300 mm	1
36	Ovládač		1
37	Spojovací napájací kábel	L-300 mm	1
38	Spojovací napájací kábel	L-300 mm	1
39	Spojovací napájací kábel	L-100 mm	1
40	Senzor rýchlosti		1
41	Vypínač		1
42	Tlačidlo resetu		1
43	Držiak napájacieho kábla		1
44	Ľavý stípič		1
45	Pravý stípič		1
46	Imbusová skrutka	M8 x 25	4
47	Krížová skrutka	ST4 x 16	4
48	Plochá podložka	Ø 8	4
49	Matica	M8	2
50	Plochá podložka	Ø 32 x Ø 8.5 x t2.0	2
51	Plastová podložka	Ø 24 x Ø 16 x t2.0	2
52	Ručná skrutka	Ø 35 x M8 x 20	2


Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
53	Páčka		2
55	Ľavý kryt stĺpika		1
56	Pravý kryt stĺpika		1
57	Komunikačný kábel	L-1100 mm	1
58	Rám konzoly		1
59	Upevnenie konzoly		1
60	Pružina	-1	4
61	Pružina	-2	4
62	M6 podložka	Ø 16 x Ø 8 x 4.7	2
63	Krížová skrutka	ST4 x 10	2
64	Krížová skrutka	ST4 x 20	2
65	Krížová skrutka	ST4 x 40	6
66	Krížová skrutka	ST4 x 10	12
67	Krížová skrutka	ST4 x 15	4
68	Šesťhranná skrutka	M6 x 30	2
69	Krížová skrutka	M4 x 16	2
70	Matica	M6	4
71	Konzola		1
72	Komunikačný kábel	L-800 mm	1
73	Zadný kryt konzoly		1
74	Upevnenie bezpečnostného kľúča		1
75	Bezpečnostný kľúč		1
76	Káble dotykových tlačidiel		1
77	Odkladací košík		1
78	Predný kryt konzoly		1
79	Zadný kryt konzoly		1
80	Kábel pulzu		2
81	Meranie pulzu / štart/stop na rukoväti		1
82	Meranie pulzu / nastavenie rýchlosti na rukoväti		1
83	Držiak fľaše		1
84	Držiak skladacieho rámu		2
85	Pružina		2
86	Krížová skrutka	M5 x 15	2
87	EVA podložka		2
88	Napájací kábel		1
89	Indukčnosť (voliteľné)		1
90	Filter (voliteľné)		1

Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
91	Napájací kábel		1
92	Uzemňovacia elektróda		1
93	Zadný nosník		1
94	Imbusová skrutka	M8 x 25	2
95	Plochá podložka	Ø 8	2
96	Matica	M8	2
97	Závit pružiny		1

NÁKRES



POPIS PRODUKTU




1. Konzola	7. Zadný kryt
2. Detektory pulzu	8. Hlavný rám
3. Ručná skrutka	9. Páčka
4. Stĺpik	10. Kryt motora
5. Bočný nášľap	11. Stĺpik
6. Bežecký pás	12. Rám konzoly

ŠPECIFIKÁCIE

Rozmery	Rozložený: 1 530 x 780 x 265 mm
	Zložený: 1 530 x 780 x 1 310 mm
Bežecká plocha	1 220 x 450 mm
Rýchlosť	1.0—16.0 km/h

MONTÁŽ


ZOZNAM ČASTÍ




Bežecký pás




Držiak fľaše



Bezpečnostný kľúč




Silikónový olej




Manual

Návod




Krok 1

Vyberte pás z baliaceho materiálu a postavte na rovný a pevný povrch.



Krok 2

Povoľte páčky na stranách stípičkov a zdvihnite stípičky.




Krok 3

Akonáhle budú stĺpiky v hornej polohe, zaistite ich pomocou páčok.



Krok 4

Povoľte ručné skrutky a nastavte polohu držiadiel. Potom ručné skrutky utiahnite.




Krok 5

Umiestnite držiak fľaše do držiaka konzoly. Uistite sa, že sú všetky pohyblivé časti správne zaistené.




ZLOŽENIE

Krok 1




Vytiahnite držiak fľaše a povolte ručné skrutky na držadlách (2) a potom páčky na stĺpkoch (3).

Krok 2



Otočte držiaky podľa obrázku.


Krok 3



Rám musí byť postavený pozdĺž steny a mimo dosahu detí a zvierat. Rám zaistíte pomocou stojana.

VAROVANIE: Zabráňte deťom aby sa hrali okolo zloženého stroja. Stroj nie je hračkou.

KONZOLA



1. Rýchly výber rýchlosti.
2. Výber programu.
3. Stop.
4. Štart / pauza.
5. Režim.
6. Nastavenie rýchlosti.

POPIS FUNKCIÍ

P0: základný cvičiaci program, P1 – P36: prednastavený program, USER: 3x používateľský program, FAT: program testu telesného tuku.

LED displej s 8 tlačidlami.

Rýchlosť pásu: 1 – 16,0 km/h

DISPLEJ

„SPEED“ „PULSE“	Rýchlosť, pulz
„TIME“ „CALORIES“	Čas, kalórie
„DISTANCE“	Vzdialenosť

ZMENA JEDNOTIEK RÝCHLOSTI

Vytiahnite bezpečnostný kľúč a stlačte súčasne tlačidlá „PROGRAM“ a „MODE“. Displej zobrazí 0,6 (km).

Vytiahnite bezpečnostný kľúč a stlačte súčasne tlačidlá „PROGRAM“ a „MODE“. Displej zobrazí 1,0 (míle).

TLAČIDLÁ

Program	36 prednastavených programov P1 – P36, 3 používateľské programy U1 – U3, test telesného tuku FAT.
Mode	V základnom programe P0 môžete stlačením tlačidla nastaviť odpočet času, vzdialeností alebo kalórií. V programoch P1 – P36 stlačením tlačidla vynulujete časovač programu na pôvodnú hodnotu (30 min).
Start / stop	Stlačením tlačidla spustíte / pozastavíte program.
+	V pohotovostnom režime alebo v nastavení navýši hodnotu, počas prevádzky zvýši rýchlosť.
-	V pohotovostnom režime alebo v nastavení zníži hodnotu, počas prevádzky zníži rýchlosť.
Quick speed 6 / 9	Rýchly výber rýchlosti 6 / 9 km/h.

Pred použitím je nutné zapojiť magnetický bezpečnostný kľúč. Ak kľúč vytiahnete, displej zobrazí „E0-7“ a ozve sa zvukový signál. Po zapojení kľúča sa konzola opäť prepne do prevádzkového režimu.

Počas použitia majte vždy kľúč pripnutý k odevu a zapojený do pásu.

Stlačením „PROGRAM“ vyberiete jeden z programov: P0 – P36, U01, U02, U03, FAT.

Program P0

P0 je základný program, pomocou tlačidla MODE môžete vybrať jeden z programov odpočtu (čas, vzdialenosť, kalórie) alebo program, kde sa iba budú pripočítavať hodnoty. Pôvodná rýchlosť: 1 km/h.

A. Po spustení programu sa zobrazí čas 0:00. Čas, vzdialenosť a kalórie sa pripočítajú. Môžete upraviť rýchlosť. Počas prevádzky môžete stlačiť STOP pre zastavenie programu. Pás začne spomaľovať, kým sa nezastaví.

B. Odpočet času: V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo MODE. Vstúpite do nastavenia odpočtu času. Bude blikať hodnota TIME, pôvodná hodnota je 30:00 min. Pomocou tlačidiel + a – môžete hodnotu upraviť. Rozsah nastavenia je od 0:00 – 99:00. Zmena nastavenia je po 1 minúte.

C. Odpočet vzdialenosti: V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo MODE. Vstúpite do nastavenia odpočtu vzdialenosti. Bude blikať hodnota DISTANCE, pôvodná hodnota je 1,0 km. Pomocou tlačidiel + a – môžete hodnotu upraviť. Rozsah nastavenia je od 1,0 – 99,0 km. Zmena nastavenia je po 1,0 km.

D. Odpočet kalórií: V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo MODE. Vstúpite do nastavenia odpočtu kalórií. Bude blikať hodnota CALORIE, pôvodná hodnota je 50 cal. Pomocou tlačidiel + a – môžete hodnotu upraviť. Rozsah nastavenia je od 50 – 9990 cal. Zmena nastavenia je po 50 cal.

Prednastavené programy P1 – P36

Stlačením PROGRAM vyberte jeden z prednastavených programov P1 – P36.

Akonáhle je program spustený, tak sa rýchlosť mení v závislosti na zvolenom programe. Rýchlosť môžete upraviť manuálne pomocou tlačidiel + a -. Program je rozdelený na 10 segmentov, manuálne upravená rýchlosť platí vždy pre aktívny segment programu. Dĺžka jedného segmentu je celková dĺžka programu vydelená 10.

Program spustíte alebo pozastavíte stlačením tlačidla START / STOP.

Ak počas prevádzky vypojíte bezpečnostný kľúč, pás sa zastaví a na displeji sa zobrazí „E-07“.

Program FAT

Pomocou tlačidla PROGRAM vyberte FAT. Potom stlačením MODE vstúpte do nastavenia hodnôt, hodnotu upravte pomocou tlačidiel + a -. Nastavenú hodnotu vždy potvrdte stlačením MODE:

F1 – pohlavie 01 muž, 02 žena.

F2 – vek, pôvodná hodnota 25, rozsah nastavenia 1 – 99 rokov.

F3 – výška, pôvodná hodnota 170 cm, rozsah nastavenia 100 – 220 cm.

F4 – hmotnosť, pôvodná hodnota 70 kg, rozsah nastavenia 20 – 150 kg.

F5 – výsledok BMI, hodnota je iba orientačná a neslúži na zdravotné alebo lekárske účely.

FAT ≤ 18	Podvýživa
18 < FAT ≤ 24	Normálna hmotnosť
25 < FAT ≤ 28	Nadváha
≥ 29	Obezita

ÚSPORNÝ REŽIM

Pokiaľ nie je pás v prevádzke po dobu 4:30 min, prepne sa to úsporného režimu. Stlačením akéhokoľvek tlačidla pás spustíte. V pohotovostnom režime môžete podržaním tlačidla MODE po dobu 3 sekúnd úsporný režim vypnúť (zobrazí sa 2222). Pre opätovné zapnutie úsporného režimu, podržte tlačidlo MODE po dobu 3 sekúnd, displej zobrazí 1111.

VYPNUTIE ZVUKOVÉHO OZNÁMENIA

Pre vypnutie (bz off) alebo spustenie (bz on) stlačte súčasne tlačidlá PROGRAM a STOP.


BLUETOOTH PREPOJENIE

Pomocou Bluetooth môžete pás prepojiť s podporovanými aplikáciami (kinomap, zwift, anyrun) alebo prehrávať hudbu.

Pomocou USB portu môžete nabíjať telefón.

PRESUN

Vypnite a vypojte prístroj z elektrického prúdu. Zložte držadlá a stĺpiky. Uchopte prístroj za zadnú stranu a pomocou koliesok na prednej strane presúvajte.



PREDNASTAVENÉ PROGRAMY P1 – P36 (km)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	rýchlosť	1.0	3.0	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0	5.0	3.0	2.0
P2	rýchlosť	2.0	3.0	5.0	8.0	5.0	5.0	6.0	8.0	4.0	3.0
P3	rýchlosť	2.0	3.0	7.0	8.0	5.0	5.0	5.0	8.0	4.0	3.0
P4	rýchlosť	2.0	2.0	5.0	8.0	8.0	8.0	8.0	5.0	3.0	2.0
P5	rýchlosť	3.0	4.0	8.0	9.0	10.0	10.0	10.0	7.0	4.0	3.0
P6	rýchlosť	3.0	4.0	6.0	7.0	7.0	7.0	9.0	10.0	5.0	3.0
P7	rýchlosť	3.0	4.0	4.0	10.0	4.0	9.0	4.0	11.0	3.0	2.0

P8	rýchlost'	3.0	5.0	7.0	9.0	3.0	5.0	7.0	5.0	11.0	5.0
P9	rýchlost'	3.0	7.0	10.0	4.0	7.0	11.0	5.0	4.0	12.0	6.0
P10	rýchlost'	3.0	5.0	9.0	10.0	6.0	6.0	9.0	6.0	11.0	3.0
P11	rýchlost'	4.0	5.0	11.0	9.0	6.0	8.0	9.0	11.0	6.0	5.0
P12	rýchlost'	4.0	6.0	10.0	10.0	10.0	7.0	7.0	10.0	6.0	5.0
P13	rýchlost'	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
P14	rýchlost'	3.0	4.0	6.0	9.0	6.0	6.0	7.0	9.0	5.0	4.0
P15	rýchlost'	3.0	4.0	8.0	9.0	6.0	6.0	6.0	9.0	5.0	4.0
P16	rýchlost'	3.0	3.0	6.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.0	4.0	3.0
P17	rýchlost'	4.0	5.0	9.0	10.0	11.0	11.0	11.0	8.0	5.0	4.0
P18	rýchlost'	4.0	5.0	7.0	8.0	8.0	8.0	10.0	11.0	6.0	4.0
P19	rýchlost'	4.0	5.0	5.0	11.0	5.0	10.0	5.0	12.0	4.0	3.0
P20	rýchlost'	4.0	6.0	8.0	10.0	4.0	6.0	8.0	6.0	12.0	6.0
P21	rýchlost'	4.0	8.0	11.0	5.0	8.0	12.0	6.0	5.0	12.0	7.0
P22	rýchlost'	4.0	6.0	10.0	11.0	7.0	7.0	10.0	7.0	12.0	4.0
P23	rýchlost'	5.0	6.0	12.0	10.0	7.0	9.0	10.0	12.0	7.0	6.0
P24	rýchlost'	5.0	7.0	11.0	11.0	11.0	8.0	8.0	11.0	7.0	6.0
P25	rýchlost'	3.0	5.0	7.0	7.0	7.0	9.0	9.0	7.0	5.0	4.0
P26	rýchlost'	4.0	5.0	7.0	10.0	7.0	7.0	8.0	10.0	6.0	5.0
P27	rýchlost'	4.0	5.0	9.0	10.0	7.0	7.0	7.0	10.0	6.0	5.0
P28	rýchlost'	4.0	4.0	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	5.0	4.0
P29	rýchlost'	5.0	6.0	10.0	11.0	12.0	12.0	12.0	9.0	6.0	5.0
P30	rýchlost'	5.0	6.0	8.0	9.0	9.0	9.0	11.0	12.0	7.0	5.0
P31	rýchlost'	5.0	6.0	6.0	12.0	6.0	11.0	6.0	12.0	5.0	4.0
P32	rýchlost'	5.0	7.0	9.0	11.0	5.0	7.0	9.0	7.0	12.0	7.0
P33	rýchlost'	5.0	9.0	12.0	6.0	9.0	12.0	7.0	6.0	12.0	8.0
P34	rýchlost'	5.0	7.0	11.0	12.0	8.0	8.0	11.0	8.0	12.0	5.0
P35	rýchlost'	6.0	7.0	12.0	11.0	8.0	10.0	11.0	12.0	8.0	7.0
P36	rýchlost'	6.0	8.0	12.0	12.0	12.0	9.0	9.0	12.0	8.0	7.0

PREDNASTAVENÉ PROGRAMY P1 – P36 (míle)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	rýchlost'	0.6	1.8	3.1	3.1	3.1	4.3	4.3	3.1	1.8	1.2
P2	rýchlost'	1.2	1.8	3.1	5	3.1	3.1	3.7	5	2.5	1.8
P3	rýchlost'	1.2	1.8	4.3	5	3.1	3.1	3.1	5	2.5	1.8

P4	rýchlost'	1.2	1.2	3.1	5	5	5	5.0	3.1	1.8	1.2
P5	rýchlost'	1.8	2.5	5	5.6	6.2	6.2	6.2	4.3	2.5	1.8
P6	rýchlost'	1.8	2.5	3.7	4.3	4.3	4.3	5.6	6.2	3.1	1.8
P7	rýchlost'	1.8	2.5	2.5	6.2	2.5	5.6	2.5	6.8	1.8	1.2
P8	rýchlost'	1.8	3.1	4.3	5.6	1.8	3.1	4.3	3.1	6.8	3.1
P9	rýchlost'	1.8	4.3	6.2	2.5	4.3	6.8	3.1	2.5	7.5	3.7
P10	rýchlost'	1.8	3.1	5.6	6.2	3.7	3.7	5.6	3.7	6.8	1.8
P11	rýchlost'	2.5	3.1	6.8	5.6	3.7	5	5.6	6.8	3.7	3.1
P12	rýchlost'	2.5	3.7	6.2	6.2	6.2	4.3	4.3	6.2	3.7	3.1
P13	rýchlost'	1.2	2.5	3.7	3.7	3.7	5	5	3.7	2.5	1.8
P14	rýchlost'	1.8	2.5	3.7	5.6	3.7	3.7	4.3	5.6	3.1	2.5
P15	rýchlost'	1.8	2.5	5	5.6	3.7	3.7	3.7	5.6	3.1	2.5
P16	rýchlost'	1.8	1.8	3.7	5.6	5.6	5.6	5.6	3.7	2.5	1.8
P17	rýchlost'	2.5	3.1	5.6	6.2	6.8	6.8	6.8	5	3.1	2.5
P18	rýchlost'	2.5	3.1	4.3	5	5	5	6.2	6.8	3.7	2.5
P19	rýchlost'	2.5	3.1	3.1	6.8	3.1	6.2	3.1	7.5	2.5	1.8
P20	rýchlost'	2.5	3.7	5	6.2	2.5	3.7	5	3.7	7.5	3.7
P21	rýchlost'	2.5	5	6.8	3.1	5	7.5	3.7	3.1	7.5	4.3
P22	rýchlost'	2.5	3.7	6.2	6.8	4.3	4.3	6.2	4.3	7.5	2.5
P23	rýchlost'	3.1	3.7	7.5	6.2	4.3	5.6	6.2	7.5	4.3	3.7
P24	rýchlost'	3.1	4.3	6.8	6.8	6.8	5	5	6.8	4.3	3.7
P25	rýchlost'	1.8	3.1	4.3	4.3	4.3	5.6	5.6	4.3	3.1	2.5
P26	rýchlost'	2.5	3.1	4.3	6.2	4.3	4.3	5	6.2	3.7	3.1
P27	rýchlost'	2.5	3.1	5.6	6.2	4.3	4.3	4.3	6.2	3.7	3.1
P28	rýchlost'	2.5	2.5	4.3	6.2	6.2	6.2	6.2	4.3	3.1	2.5
P29	rýchlost'	3.1	3.7	6.2	6.8	7.5	7.5	7.5	5.6	3.7	3.1
P30	rýchlost'	3.1	3.7	5	5.6	5.6	5.6	6.8	7.5	4.3	3.1
P31	rýchlost'	3.1	3.7	3.7	7.5	3.7	6.8	3.7	7.5	3.1	2.5
P32	rýchlost'	3.1	4.3	5.6	6.8	3.1	4.3	5.6	4.3	7.5	4.3
P33	rýchlost'	3.1	5.6	7.5	3.7	5.6	7.5	4.3	3.7	7.5	5
P34	rýchlost'	3.1	4.3	6.8	7.5	5	5	6.8	5	7.5	3.1
P35	rýchlost'	3.7	4.3	7.5	6.8	5	6.2	6.8	7.5	5	4.3
P36	rýchlost'	3.7	5	7.5	7.5	7.5	5.6	5.6	7.5	5	4.3

CHYBOVÉ KÓDY

Systém sa nespustí.	A. Žiadny prúd.	Zapojte a prepnite vypínač do spustenej polohy.
	B. Bezpečnostný kľúč nie je v správnej polohe.	Znovu zapojte bezpečnostný kľúč.
	C. Transformátor nie je zapojený alebo je poškodený.	Skontrolujte pripojenie alebo nahraďte transformátor.
	D. Poškodený systém.	Skontrolujte pripojenie komunikačných káblov.
Náhle zastavenie.	Bezpečnostný kľúč sa vypojil.	Znovu zapojte bezpečnostný kľúč.
	Poškodenie systému.	Kontaktujte servis.
Poškodenie kľúča.	Poškodenie kľúča.	Nahraďte káble a senzor.
		Vymeňte základnú dosku.
		Vymeňte konzolu.
E-01	A. Chyba komunikačného kábla.	Skontrolujte pripojenie a stav komunikačného kábla.
	B. Poškodená konzola.	Nahraďte konzolu.
	C. Poškodený transformátor.	Skontrolujte alebo nahraďte transformátor.
	D. Poškodený ovládač.	Nahraďte ovládač.
E-02	A. Poškodené káble motora alebo motor.	Nahraďte motor.
	B. Zlé pripojenie medzi ovládačom a motorom.	Skontrolujte pripojenie alebo ovládač.
E-03	A. Zlé zapojenie fotoelektrického senzora.	Skontrolujte, prípadne znova zapojte.
	B. Poškodený fotoelektrický senzor.	Nahraďte senzor.
	C. Zlé prepojenie fotoelektrického senzora a ovládača.	Skontrolujte a znova zapojte.
	D. Poškodený ovládač	Nahraďte ovládač.
E-05	A. Poškodený ovládač.	Nahraďte ovládač.
	B. Poškodený motor.	Nahraďte motor.
	C. Mechanické poškodenie.	Skontrolujte premazanie pásu alebo či pás nie je zablokovaný.
E-07	Bezpečnostný kľúč nie je pripojený.	Zapojte bezpečnostný kľúč.
LCD displej nezobrazuje pulz.	Zlé zapojenie senzora.	Skontrolujte pripojenie.
	Poškodený kábel senzora.	Nahraďte konzolu.
Konzola nezobrazuje dáta.	Poškodený LCD displej.	Nahraďte základnú dosku alebo displej.
	Poškodenie systému.	Nahraďte konzolu.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

SKLADOVANIE

Pás skladujte na suchom a tienistom mieste. Chráňte pred prachom. Pred uložením vyťahnite zo zásuvky (ak je možné aplikovať na daný produkt).

Životnosť a bezpečnosť prístroja môže byť zaručená iba v prípade, že produkt pravidelne kontrolujete proti poškodeniu alebo opotrebovaniu.

Nikdy neodstraňujte ochranné kryty.

Pás je určený iba na vnútorné používanie, nepoužívajte vo vlhkých priestoroch.

Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek a matíc.

ÚDRŽBA

Na čistenie vždy používajte mäkkú, bavlnenú handričku a neagresívny čistiaci prostriedok.

Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky na báze alkoholu alebo benzínu.

PRAVIDELNÁ KONTROLA

DENNÁ KONTROLA

- Pred každým použitím sa uistite, že žiadny predmet z okolia nebráni voľnému pohybu používateľa.
- Pred každým použitím skontrolujte, či je bežecká plocha správne zaistená a skontrolujte, či nie je opotrebovaná.
- Po každom použití, zotrite pot a vlhkosť.
- Displej konzoly čistite vlhkou, mäkkou bavlnenou handričkou. Vyhnite sa použitiu nadmerného množstva vody.

TÝŽDENNÁ KONTROLA

- Riadne očistite plastový kryt.
- Čistite držadlá a displej.
- Skontrolujte, či je bežecká plocha správne zaistená a skontrolujte, či nie je opotrebovaná.
- Skontrolujte všetky skrutky, matice proti opotrebovaniu a či sú riadne dotiahnuté.

MESAČNÁ KONTROLA

- Namažte všetky kovové konce ochrannou látkou proti korózii.
- Skontrolujte stav AA batérie v konzole, prípadne vymeňte.
- Očistite bežeckú plochu.

Neodporúčame vykonávať akékoľvek interné opravy/úpravy.

Použitie akéhokoľvek iného čistiaceho prostriedku a lubrikantu môže znížiť životnosť produktu.

BEZPEČNÉ CVIČENIE

Pred cvičením sa poraďte s lekárom. Môže Vám odporučiť správnu frekvenciu a intenzitu cvičenia s ohľadom na Váš vek a zdravotný stav. Pokiaľ pri behu pocítite nevoľnosť, dýchavičnosť, nepravidelný tep, pnutie na hrudi alebo inú anomáliu, okamžite prestaňte cvičiť. Pred prípadným ďalším cvičením sa poraďte s lekárom. Ak používate zariadenie častejšie, môžete si zvoliť medzi chôdzou a behom. Ak si nie ste istý najvhodnejšou rýchlosťou, riadte sa nasledujúcimi údajmi:

Rýchlosť 1 – 3.0 km/h	Telesne slabší jedinci
Rýchlosť 3.0 – 4.5 km/h	Pohybovo menej zdatní jedinci

Rýchlosť 4.5 – 6.0 km/h	Ľudia zvyknutí na klasickú chôdzu
Rýchlosť 6.0 – 7.5 km/h	Ľudia s rýchlou chôdzou
Rýchlosť 7.5 – 9.0 km/h	Rekreační bežci
Rýchlosť 9.0 – 12.0 km/h	Stredne zdatní bežci
Rýchlosť 12.0 – 14.5 km/h	Skúsení bežci
Rýchlosť nad 14.5 km/h	Profesionálni bežci

POZOR:

- Chodci by si mali zvoliť rýchlosť 6 km/h alebo nižšiu.
- Bežci by si mali zvoliť rýchlosť 8 km/h alebo vyššiu.

PRED ZAHÁJENÍM CVIČENIA

PRÍPRAVA

Prosím, konzultujte svoj zdravotný stav s lekárom ešte pred cvičením, najmä ak spadáte do vekovej kategórie nad 45 rokov alebo ak máte zdravotné problémy.

Skôr než sa na pás postavíte, vyskúšajte si, ako sa stroj ovláda. Predovšetkým sa správne naučte stroj spúšťať a zastavovať. Venujte pozornosť aj ovládaniu rýchlosti. Všetko opakujte, kým si na ovládanie nezvyknete.

CVIČENIE

Najprv sa naučte stroj ovládať. Dobré si zapamätajte, ako pás rozbehnúť, zastaviť a ako usmerniť rýchlosť. Akonáhle si na ovládanie zvyknete, skúste na páse ujsť 1 km stabilnou rýchlosťou a pokúste sa vylepšiť čas. Malo by vám to zabrať cca 15 – 25 minút. Potom skúste ujsť 1 km pri rýchlosti 4,8 km/h (doba trvania cca 12 minút). Cvičenie niekoľkokrát opakujte. Potom si môžete zvýšiť rýchlosť a uhol stúpania na dobu 30 minút. Tento postup Vám zaručí kvalitné cvičenie. Neponáhľajte sa. Pamätajte, že cvičením si zlepšujete zdravie a že by pre Vás malo byť zábavou.

FREKVENCIA

Optimálna frekvencia cvičenia je 3 – 5 krát týždenne po 15 – 60 minútach. Odporúčame si najskôr urobiť harmonogram a toho sa držať. Neodporúčame zvyšovať stúpanie počas začiatkovej fázy cvičenia. Zvyšovanie sklonu použite až vtedy, keď budete chcieť zvýšiť intenzitu tréningu.

PRÍPRAVA A SPALOVANIE KALÓRIÍ

Najlepšie je cvičiť 15 – 20 minút. Zahrievacia fáza by mala trvať okolo 2 minút za rýchlosti 4,8 km/h. Potom zvýšte rýchlosť na 5,3 a 5,8 km/h, každá fáza by mala trvať asi 2 minúty. Potom pridávajte rýchlosť vždy každé 2 minúty o 0,3 km/h a zrýchľujte, dokým sa Vám nezrýchli dych. Pozor, dýchanie Vám nesmie robiť problémy. Pokračujte s cvičením pri tejto rýchlosti. Pokiaľ by ste mali problémy s dychom, znižujte rýchlosť opäť o 0,3 km/h. Nakoniec si ponechajte 4 minúty na spomalenie. Pokiaľ by Vám zvyšovanie náročnosti pomocou rýchlosti nevyhovovalo, môžete zvýšiť náročnosť nastavením sklonu. Pozvoľné zvyšovanie uhla sklonu môže významne ovplyvniť náročnosť cvikov.

METÓDA SPALOVANIA KALÓRIÍ - Toto cvičenie napomáha rýchlejšiemu páleniu kalórií. Najskôr cvičte po dobu 5 minút pri rýchlosti 4 – 4,8 km/h a potom každé 2 minúty vždy o 0,3 km/h zrýchľujte. Pokúste sa vytrvať po dobu 45 minút. Pre zvýšenie intenzity sa môžete pokúsiť vydržať cvičiť zhruba hodinu. Počas cvičenia môžete sledovať televíziu. Akonáhle začne reklama, pridajte 0,3 km/h a až skončí, vráťte sa na pôvodnú rýchlosť. Počas reklám teda dôjde k väčšej spotrebe kalórií. Ku koncu cvičenia 4 minúty spomaľujte.

ODEV

Pre cvičenie zvolte pár dobrých topánok neobmedzujúcich pohyb. Počas cvičenia nič nepokladajte na bežecký pás alebo do medzier zariadenia. Zabráňte tak prípadnému opotrebeniu a poškodeniu zariadenia. Obliekajte sa pohodlne.

ZAHRIEVACIA FÁZA

Pred cvičením je dobré vykonať zahrievacie cviky. Zahriate svalstvo je pružnejšie. Venujte precvičeniu 5 – 10 minút. Základné zahrievacie cviky nájdete v tabuľke.



Dotyky prstov na nohe

Predkloňte sa v bokoch. Majte uvoľnený chrbát a paže a predkloňte sa vpred k prstom na nohe. Vytrvajte v pozícii 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená.



Horné partie stehien

Jednou rukou sa oprite o stenu. Jednu ruku dajte dole za seba a uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku, toľko koľko to ide. Vydržte 30 sekúnd a opakujte s druhou nohou.



Podkolenné partie

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy primknite k pravému vnútornému stehnu. Pravú pažu napnite k špičke natiahnutej nohy. Vydržte 15 sekúnd a povoľte. Opakujte taktiež s ľavou nohou.



Vnútorne strany stehien

Posaďte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. Pritiahnite chodidlá k trieslam. Kolená tlačte dolu. Vydržte 30 – 40 sekúnd, pokiaľ to bude možné.



Lýtka a Achillove šľachy

Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. Pravú nohu napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu prikrčte a tlačte vpred tak, že bedro tlačíte smerom k stene. Vydržte 30 – 40 sekúnd. Nohy majte napnuté a opakujte s druhou nohou.

SKLADOVANIE

Uchovávajte bežecký pás v čistom a suchom prostredí. Uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý a že stroj nie je zapojený do elektriny.


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom a je vhodný na domáce použitie. Akékoľvek iné používanie je zakázané a môže byť pre používateľov nebezpečné. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sme zodpovední.
- Predtým, než začnete s tréningom na bežeckom páse, poraďte sa so svojím lekárom. Lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilí stroj používať a akú námahu ste schopný podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny na cvičenie. Pokiaľ pocítite počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, zle sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné problémy, ihneď cvičenie ukončite. Ak bolesť pretrvá, okamžite navštívte lekára.
- Tento bežecký pás nie je vhodný ako profesionálna lekárska pomôcka. Tiež ho nemožno využiť na liečebné účely.
- Snímač tepovej frekvencie nie je lekárskeho prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej tepovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná tepová frekvencia nie je medicínsky závažná. Snímané dáta nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a okolité faktory vždy presné.


CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU

Položte bežecý pás na rovnú plochu a nastavte rýchlosť na 6 – 8 km/h, aby ste zistili, či sa vychýľuje.



Ak sa pás vychýľuje doprava, pootočte pravou nastaviteľnou skrutkou o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek a ľavú nastavovaciu skrutku pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky protismeru hodinových ručičiek. Ak sa pás nepohne, opakujte postup, kým ho nevycentrujete. Riadte sa podľa obrázku A.



Ak sa pás vychýľuje doľava, pootočte ľavou nastaviteľnou skrutkou o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek a pravú nastavovaciu skrutku pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky protismeru hodinových ručičiek. Ak sa pás nepohne, opakujte postup, kým ho nevycentrujete. Riadte sa podľa obrázku B.



Bežecý pás sa priebehom času uvoľní. Aby ste ho znova utiahli, pootočte oboma nastavovacími skrutkami o celú otáčku. Skontrolujte utiahnutie pásu. Tento postup opakujte, kým nebude pás riadne utiahnutý. Dávajte si pozor, aby ste obe skrutky utiahli rovnakou mierou. Riadte sa podľa obrázku C.



APLIKÁCIA MAZIVA

Pred prvým používaním skontrolujte premazanie pásu, v prípade potreby aplikujte lubrikant.

Mazanie bežecého pásu a bežeckej dosky je kľúčové, pretože trenie značne ovplyvňuje celkovú životnosť a prevádzkyschopnosť prístroja. Preto odporúčame nezanedbávať pravidelnú aplikáciu maziva.

VAROVANIE: Pred každým čistením, mazaním či údržbou vždy najskôr odpojte prístroj z elektrickej siete.

Odporúčaná frekvencia mazania:

Pás je potrebné pred každým použitím skontrolovať, v prípade potreby namazať. Medzi bežecou plochou a bežeckou doskou musí byť neustále jemný olejový film. Vždy používajte iba silikónové oleje určené na mazanie bežecých pásov.

Ako premazať pás:

Zastavte pás, vypnite z elektrického prúdu a zložte. Nadvihnite bežecký pás tak, aby ste mohli nanieť olej na stred pásu.

Naneste trošku oleja na strany pásu a potom pás rozložte. Spustite pás pri rýchlosti 1 km/h a pomaly šliapte zľava doprava tak, aby sa olej rozniesol rovnomerne.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

